

**SISTEMAZIONE POSTI PULLMAN
ISUZU NOVO ULTRA**

28	27	26	25	24
20	21		22	23
19	18		17	16
12	13		14	15
11	10		9	8
4	5		6	7
3			1	2

AUTISTA